



- Клей наносится на обратную сторону ТРАФАРЕТА.** Не следует наносить клей на стену. Клей прочно прилипнет к трафарету, и на стене не оставит и следа. Это – специальный клей для трафаретов.
- Клей наносится тонким, почти незаметным слоем.** Цель клеевого слоя - просто держать лист трафарета на стене. Устранить все щели по краям рисунка за счет слоя клея невозможно, и совершенно не нужно. Если краски на кисти/губку мало, она не подтечет, даже если клея не будет вовсе.
- Клей наносится один раз.** Слой клея сохраняет свои липкие свойства даже после мытья в воде. Поэтому, нанесли один раз - прикладываем трафарет до тех пор, пока он липнет к стене. Перестал липнуть совсем - наносим еще один тонкий слой.
- Стену нужно протереть** сухой тряпкой. Пыль не дает клею держать трафарет на стене. Если стена покрашена ВЧЕРА, будьте уверены - сегодня на ней незаметный слой пыли. Потратьте минуту, удалите его сухой тряпкой.
- Губка или кисть для краски должна быть сухой.** Если губка влажная, то краска на ней станет совсем жидкой и ОБЯЗАТЕЛЬНО подтечет под трафарет. Не пытайтесь стряхнуть или отжать - бесполезно! На губке - только краска, ни капли воды!
- Краски должно быть минимум.** Много краски - неизбежно подтекание. В итоге быстрее не получится, наоборот - все придется переделывать. Трафарет не терпит спешки. Будьте терпеливы - и будете вознаграждены.